

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН



ISO 1 1684:1995

Не стойте под поднятой стрелой и ковшом

С.2.1



Заблокируйте подъемный цилиндр стопорным устройством перед входом в опасную зону

С.2.2



Поставьте опору перед входом в опасную зону

С.2.3



Установите замок с предохранителем перед входом в опасную зону

С.2.4



Никогда не опорожняйте трейлер на мягкой почве или склоне

С.2.5



Сохраняйте безопасную дистанцию от машины

С.2.6



Не приближайтесь к месту подъема нижней тяги при управлении качающейся осью

С.2.7



Не приближайтесь к зоне качания заслонки при работающем двигателе трактора

С.2.8



Не приближайтесь к поднятой заслонке, если не установлен замок с предохранителем

С.2.9



Не приближайтесь к зоне вращения при работающем двигателе

C.2.10



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

C.2.11



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

C.2.12



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

C.2.13



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

C.2.14



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

C.2.15



Не приближайтесь и не прыгайте в бункер для зерна при работающем двигателе

C.2.16



Ставьте на место защитный экран при заточке резцов

C.2.17



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

C.2.18



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

С.2.19



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

С.2.20



Не открывайте и не удаляйте защитный экран при работающем двигателе

С.2.21



Не вставляйте на погрузочную платформу при включенном отборе мощности и работающем двигателе трактора

С.2.22



Ждите, пока все движущиеся части машины не остановятся полностью перед тем, как касаться их

С.2.23



Сохраняйте безопасную дистанцию от машины

С.2.24



Запускайте двигатель только с сидения оператора

С.2.25



Выключите двигатель и извлеките ключ зажигания до начала обслуживания или ремонта

C.2.26



Не езьте на платформе или лестнице

C.2.27



Не езьте на машине при отсутствии штатного сидения

C.2.28



Всегда фиксируйте защиту кабины оператора при опрокидывании в верхнем положении, если ее не требуется складывать при работе под деревьями или кустами

C.2.29



Сохраняйте безопасную дистанцию от линий электропередач

C.2.30



Не приближайтесь к игле и валу вязального аппарата при включенном отборе мощности и работающем двигателе трактора

C.2.31



Рычаг подпружинен. Держитесь подальше при манипулировании им

C.2.32



Не приближайтесь к вращающимся частям машины

C.2.33



Не приближайтесь к лезвию косилки при работающем двигателе

C.2.34



Не проникайте в зону опасности раздавливания, пока части могут двигаться.

С.2.35



Не приближайтесь к вращающемуся шнеку

С.2.36



Не приближайтесь к вращающемуся ножу косилки при включенном отборе мощности и работающем двигателе трактора

С.2.37



Не приближайтесь к хедеру. Отключайте привод хедера, выключайте двигатель и извлекайте ключ зажигания перед обслуживанием или очисткой хедера

С.2.38



Убеждайтесь, что дети не приближаются к косилке при работающем двигателе

С.2.39



Ставьте на место защитный экран при заточке ножей

C.2.40



Не приближайтесь к вращающемуся шнеку

C.2.41



Не прикасайтесь к горячим поверхностям

C.2.42



Во избежание возможной травмы глаз не смотрите прямо на переднюю поверхность работающего радиолокационного датчика

C.2.43



Избегайте утечки жидкости под давлением. См. техническое руководство по поводу процедур обслуживания

C.2.44



Выключите двигатель и разомкните провод к свече зажигания перед обслуживанием или ремонтом

C.2.45



Не приближайтесь к зоне захвата при включенном отборе мощности и работающем двигателе трактора

C.2.46



Знаки безопасности для сельскохозяйственных машин изготавливаются с вертикально или горизонтально расположенными графическими символами.



Вертикальное расположение (B)



Горизонтальное расположение (Г)

В или Г - укажите при заказе.

Знаки безопасности для сельскохозяйственных машин изготавливаются из самоклеящейся ПВХ-пленки или ПВХ-пластика.

Размеры:

35x68мм

60x116мм

50x96мм

88x168мм